

DRYAD USER'S MANUAL / MANUAL DEL USUARIO



SKU: LCP4-V

Description:

- 4 outputs (1A or 1000mA each).
- 2 selectable voltage levels.
- Polarity inverter per output.
- Shortcircuit protection.
- No minimum load limit.
- Noiseless.

Descripción:

- 4 salidas (1A o 1000mA cada una).
- 2 niveles de voltaje seleccionables.
- Inversor de polaridad por salida.
- Protección contra cortocircuito.
- Sin límite de carga mínima.
- Bajo ruido

Instructions:	Instrucciones:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Use only 20V 4.5A adapter. (Note 1) 2. Every channel has 2 buttons, left is for voltage and right for polarity. 3. Push voltage button to select the higher voltage level and release select the lower voltage level. 4. Push polarity button to select negative center operation or release the button to select positive center operation. 5. When a shortcircuit has been detected, the shorted output channel will turn red. (Note 2) 6. DO NOT CONNECT EXTERNAL VOLTAGE TO THE OUTPUTS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usa solamente el adaptador de 20V 4.5A. (Nota 1) 2. Cada canal tiene dos botones, derecha para voltaje e izquierda para polaridad. 3. Presiona el botón de voltaje para seleccionar el voltaje alto y suelta para seleccionar el voltaje bajo. 4. Presiona el botón de polaridad para operar en negativo al centro y suelta para operar en positivo al centro. 5. Cuando un cortocircuito ha sido detectado, el canal cortocircuitado prenderá rojo. (Nota 2) 6. NO CONECTES VOLTAJES EXTERNOS A LAS SALIDAS.

Note 1: The use of other adapters will damage this device.

Nota 2: LED colors can change when customized.

Nota 1: El uso de otros adaptadores dañará al equipo.

Nota 2: El color de los LED puede cambiar cuando ha sido personalizado.



WARNING: Do not remove screws. To reduce risk of electric shock, do not expose this product to rain or moisture.

**LIXO
AUDIO**



ADVERTENCIA: No quite los tornillos. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no exponga éste equipo a lluvia o a humedad.